

SNOWPOST®, SNOWLIGHT®, CARBOPOST®

INSTRUCCIONES DE USO



I - Preparación de la corona

1. Tallar las paredes externas.
2. Eliminar los residuos más débiles, limpiar la cavidad conservando la dentina sana.
3. Tomar el kit seleccionado, ajustar cuello y altura.

II - Preparación del canal y el poste

1. Preparar el canal de forma habitual (Gates, Largo).
2. Acabar con el taladro seleccionado para el poste : **el poste debe ser seleccionado en función del diámetro del canal y no el de la raíz.**

Cualquier resto de eugenol debe ser eliminado con ácido fosfórico, hay que evitar la inhibición del cemento de resina.

3. Insertar el poste y comprobar. Podemos recortar a la distancia necesaria con un disco fuera de boca. Limpiar el poste con alcohol, limpiar, lavar y secar el diente.

III - Adhesión y cementado del poste

Lea atentamente las instrucciones de uso específicas de los productos seleccionados.

1. Prepare el primer de adhesión, aplique sobre el poste, las paredes del canal y la cavidad.
2. Prepare el cemento adhesivo, recubra el poste.
3. Inserte el poste en el canal rápidamente.

IV - Reconstrucción de la corona

1. Seleccione el material de reconstrucción.
2. Recubra la parte superior del poste y las paredes de la cavidad con el cemento restante.
3. Relianar con el composite de muñones haciendo presión y polimerizar.

La reconstrucción está acabada. El muñón está listo para la preparación definitiva.

 **abrasive technology**
www.abrasive-tech.com



WORLD HEADQUARTERS
United States
Ph: 1.740.548.4100
Fax: 1.740.548.7617

EUROPEAN HEADQUARTERS
United Kingdom
Ph: 44.20.7471.0200
Fax: 44.20.7471.0202

ASIAN HEADQUARTERS
Singapore
Ph: 65.6270.6878
Fax: 65.6270.6877